

Информация по эксплуатации ПО

СПО «ПВ-Про» предназначено для работы с автомобильным регистратором, подключаемым к персональному компьютеру с помощью Ethernet соединения и копирования архивных файлов с жесткого диска снятого с регистратора.

СПО «ПВ-Про» включает в себя два программных модуля (ПМ) «ПВ-Сервис Про» и «ПВ-Архив Про».


ПМ «ПВ-Сервис Про»

Канал	Начало	Конец	Тип	Размер
1	06.03.2023 13:23:26	13:23:43	По расписанию	108 M6
1	06.03.2023 13:23:43	13:24:40	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:24:40	13:25:34	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:25:34	13:26:28	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:26:28	13:27:22	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:27:22	13:28:16	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:28:16	13:29:10	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:29:10	13:30:05	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:30:05	13:30:59	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:30:59	13:31:53	По расписанию	251 M6
1	06.03.2023 13:31:53	13:32:47	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:32:47	13:33:43	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:33:43	13:34:40	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:34:40	13:35:37	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:35:37	13:36:34	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:36:34	13:37:32	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:37:32	13:38:29	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:38:29	13:39:31	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:39:31	13:40:39	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:40:39	13:41:49	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:41:49	13:42:56	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:42:56	13:44:01	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:44:01	13:45:06	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:45:06	13:46:11	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:46:11	13:47:17	По расписанию	252 M6
1	06.03.2023 13:47:17	13:48:23	По расписанию	252 M6

Окно «Панель управления» имеет четыре вкладки:

- Вкладка «Конфигурирование» предназначена для настройки регистратора;
- Вкладка «Просмотр записей» предназначена для просмотра архива, записанного на жестком диске, подключите ПК к регистратору;
- Вкладка «Видео» предназначена для просмотра видеозаписи;
- Вкладка «Журнал» предназначена для просмотра записей о работе ПМ.

ПМ «ПВ-Архив Про».



Окно «Панель управления» имеет шесть вкладок:

- «АРХИВИРОВАНИЕ» служит для просмотра архива, который хранится на съёмном носителе информации.
- «УПРАВЛЕНИЕ ПО» служит для указания директории хранения архива, скопированного со съёмного носителя в память ПК.
- «ПОИСК АРХИВА» служит для поиска архива и дальнейшей работы с ним.
- «СПИСОК ВОДИТЕЛЕЙ» и «СПИСОК УСТРОЙСТВ» служат для закрепления информации при копировании архива на ПК о регистраторе и сотруднике, за которым закреплён служебный автомобиль с регистратором, установленным в нём.